Povinné odskúšanie zapojenia Bio-key po montáži dverí.

Aby sme predchádzali problémom so zapojením Bio-key ktoré sa objavia pri dokončovaní domov a sťahovaní klientov je nutné po každej montáži dverí odskúšať zapojenie. Netreba nahrávať a programovať, stačí len odskúšať a skontrolovať . **Nepotrebujete k tomu domáceho!!**

Nasledovný postup:

1. Namontované a nastavené dvere treba zapojiť do el. – čierna vidlica 220V. Stačí do predlžovačky.
2. Dvere zatvoriť a do cca 10 sek. sa rozsvietia na scannery (čítačke) všetky 3 led - zelená , červená a modrá.
3. Otvoriť dvere a na bezkáblových prechodkách pri pántoch by mali blikať zelene led – na rámovej aj krídlovej časti. Po otvorení dverí led na scannety po pár sek. zhasnú , na krídlovej časti prechodky to trvá dlhšie, toto netreba kontrolovať, len pre info, nech Vás to nepomýli.
4. Zatvoriť dvere, zobrať dialkové ovládanie, odstrániť foliu na kontaktoch batérie. (viď obr)
5. DO dať do blízkosti scanneru, stlačiť 0 potom OK. Dvere by sa mali otvoriť. Niekedy to pár sek. trvá než sa DO a scanner „ spoznajú" , pri každom stlačení musí bliknúť zelena led ako potvrdenie. Je to kontrolný test správneho zapojenia, ak sa dvere otvoria (jednorazovo), všetko je dobre zapojene.
6. Dvere odpojiť od el. , zbaliť krabicu a dať ju klientovi, alebo priniesť do skladu, do odovzdávacieho protokolu zapísať!!!! Či ju má klient alebo je u nás.
   Dvere nenechávajte v el. viac ako 7-8- minúť, aby sa nespárovali prechodky, ak by bol nejaký problém, je to komplikácia.

Celé toto zaberie cca 3-4 min a v prípade , že je niekde chyba vieme to riešiť včas. V prípade otázok mi (Totisovi) zavolajte, vysvetlím.

